

Elimina singolo trasmettitore - *Delete single transmitter*



Premere il pulsante STOP sul trasmettitore per 5s

Press the STOP button on programmed transmitter for 5s



La luce rossa sul ricevitore lampeggia lentamente per 10 s

The red light on receiver flashes slowly for 10s



Premi il pulsante dietro il trasmettitore entro 10s

Press BACK button on transmitter within 10s



La luce blu sul ricevitore lampeggia rapidamente 3 volte. Singolo codice eliminato

The blue light on receiver flashes quickly 3 times. Delete single code

Elimina tutti i trasmettitori - *Delete all transmitter*

Metodo 1 - *Method 1*



Premere il pulsante PROG sul ricevitore per 1s

Press the PROG button on receiver for 1s



La luce rossa sul ricevitore lampeggia lentamente per 10 s

The red light on receiver flashes slowly for 10s



Premere il pulsante PROG sul ricevitore per 1s

Press the PROG button on receiver for 1s



La luce rossa sul ricevitore si spegne. Tutti i codici sono stati cancellati.

The red light on receiver die out, deleted all codes

Metodo 2 - *Method 2*



Premere il pulsante STOP sul trasmettitore per 5s

Press the STOP button on programmed transmitter for 5s



La luce rossa sul ricevitore lampeggia lentamente per 10 s

The red light on receiver flashes slowly for 10s



Premi il pulsante dietro il trasmettitore per 7s entro 10s

Press BACK button on transmitter for 7s within 10s



Dopo 1s, la luce blu sul ricevitore lampeggia velocemente 3 volte

1s, the blue light on receiver flash quickly 3 times



Dopo 7s, la luce blu sul ricevitore lampeggia. Tutti i codici sono eliminati

7s, the blue light on receiver flash quickly 3 times, delete all codes

Modalità di controllo - **Control mode**

Il motore necessiterà di 0.5 secondi per cambiare rotazione. Ogni canale (salita o discesa) rimane attivo per 5 minuti se non viene premuto il tasto stop

There will be 0.5s for motor to change rotation, the longest time rotation is 5 min.

5. Problemi e soluzioni - **Troubles and solutions**

Problem- *Troubles*

Spia luminosa accesa ma con nessuna reazione
Indicator light is on, but no reaction

→ Controllare il cablaggio e la scelta del canale
Please check the wiring and channel choosing

Indicatore su trasmettitore spento o luce spenta
Indicator on transmitter off or dull light

→ Controllare lo stato della batteria
Please check the battery power (battery installation)

Trasmettitore e ricevitore funzionano regolarmente, ma il motore non gira.
Transmitter and receiver work commonly, motor has no rotating

→ Controllare il cablaggio del motore
Please check motor wiring

Soluzioni- *Solutions*